



## English

**B Wired:** Turn off the Wi-Fi on your device and connect it to the router's LAN port via an Ethernet cable.

**5** Open a browser and follow the pictures to set up the router.

**6** Input your PIN if this window show up (or contact your carrier for help).

**7** Follow the pictures to configure the router.

**8** Enjoy the internet.

Off	
Red	
LED Flashing Red	
Purple	
Blue	
Red, Purple, and Blue Alternate	

## Dansk

**B Kabel:** Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens LAN-port via et Ethernet-kabel.

**5** Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

**6** Indtast din PIN, hvis dette vindue vises (eller kontakt din udbyder for hjælp).

**7** Følg billederne for at konfigurere routeren.

**8** Nyd internettet.

Af	
Red	
LED Røde Blinker	
Lila	
Blå	
Rødblå-lila	

## Lietuvių kalba

**B Laidinis:** Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi“ ir prijunkite ji prie maršrutizatoriaus LAN prievedo per eterno kabelį.

**5** Atidarykite naršiklę ir sekitė paveikslielius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatoriu.

**6** Jveskite savo kaištį, jei šis langas pasirodys (arba susisekite su savu vežėju, kad gautume pagalbos).

**7** Vykdykite paveikslielius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatoriu.

**8** Izaudiet internetu.

Išjungtas	
Raudonas	
LED Raudonos blyktės	
Violetinė	
Mėlyna	
Raudonai mėlynos spalvos	

## Русский

**В Проводная:** Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

**5** Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

**6** Введите свой PIN-код, если появится это окно (или свяжитесь с вашим оператором для помощи).

**7** Следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

**8** Наслаждайтесь интернетом.

Выключенный	
Красный	
LED Красные мигают	
Фиолетовый	
Синий	
Красно-синий фиолетовый	

## اللغة العربية

**B مبنية:** قم بتنزيل تطبيق تشغيل WiFi على جهازك وقم بتوصله بمأخذ NAL على الخاص بالوجه عبر كابل Ethernet.

**5** افتح متصفحًا وابحث عن الصور لتكوين جهاز التوجيه.

**6** أدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بك إذا ظهرت هذه النافذة أو اتصل بنقلك للحصول على المساعدة.

**7** اتبع الصور لتكون جهاز التوجيه.

**8** استمتع بالإنترنت.

أوف	
LED أحمر	
LED وضاء ضوء	
LED أزرق	
LED أحمر الأرجواني	



## Deutsch

**B Kabel:** Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

**5** Öffnen Sie einen Browser und folgen Sie den Bildern, um den Router zu konfigurieren.

**6** Geben Sie Ihre PIN ein, wenn dieses Fenster angezeigt wird (oder wenden Sie sich an Ihren Träger, um Hilfe zu erhalten).

**7** Führen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

**8** Genießen Sie die Internet.

Aus	
Rot	
LED Rote Blitz	
Lila	
Blau	
Rotblau-Lila	

## Ελληνικά

**B Καλέτο:** Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα LAN του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

**5** Άνοψε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

**6** Εισαγάγετε το PIN σας εάν εμφανιστεί αυτό το παρόδυο (ή επικονικήτε με τον μεταφέροντα σας για βοήθεια).

**7** Ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

**8** Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Af	
Red	
LED Røde Blinker	
Lila	
Blå	
Rødblå-lila	

## Latviski

**B Laidinis:** Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutizatoru LAN portu, izmantojot Ethernet kabeli.

**5** Atidarykite pārlūkprogrammu un sekojiet attiecīliem, lai konfigūrētu maršrutētāju.

**6** Levadet tapu, ja parāda šīs logs (vai sazinieties ar savu pārvadātāju, lai saņemtu palīdzību).

**7** Izlpidiet attēlus, lai konfigūrētu maršrutētāju.

**8** Izaudiet internetu.

Ārpus	
Sarkans	
LED Sarkanās zibspuldzes	
Violetinē	
Zils	
Raudonai mēlynos spalvos	

## Slovenčina

**B Kábelové:** Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu LAN smerovača cez ethernetový kábel.

**5** Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a návodov uvedených v smerovači.

**6** Zadajte svoj záťač, čeže pribude do okna (ali sa pomožte s pomocou sviežejho PIN).

**7** Sledujte obrázkov a návodov uvedených v smerovači.

**8** Užívajte v internetu.

Vypnutý	
Červený	
LED Červené blikanie	
Fialový	
Modrý	
Červeno-modrý-violací	

## 日本語

**B 有線:** デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターのLANポートに接続します。

**5** ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。

**6** このウィンドウが表示された場合は、PINを入力します（または、キャリアにお問い合わせください）。

**7** 写真に従ってルーターを構成します。

**8** インターネットをお楽しみください。

オフ	





<tbl\_r cells